

現場の排水管理に最適！

MD100 SS計



MD100 SS計は排水のSS(Suspended Solids:浮遊物質量)を現場で測定できる携帯型簡易測定器です。公定法である重量法よりも短時間・簡単にSSを測定できます。

- 簡単操作 / 迅速測定
- 小型 / 軽量 / 防水構造
- 試薬不要
- バックライト付ディスプレイ



商品コード L276150

(標準付属品)

MD100本体	1式
携帯ケース	1式
単四乾電池	4本
蓋付き丸セル(ガラス)	3本
取扱説明書	1式
付属品	1式



測定原理	濁度減衰放射法(無試薬測定)
測定範囲	10~750 mg/L TSS
光学系精度	3% FS (20~25°C)
分解能	0.01A
表示部	バックライト付LCD
光源	LED
オートオフ	自動電源オフ機能付
追加機能	リアルタイムクロック
校正	工場出荷時校正 ユーザー校正(重量法に合わせた校正が可能)
使用環境	温度 5~40°C 湿度 30~90%(結露しないこと)
防水規格	IP68
電源	単四乾電池 4本(約5000回使用可能)
寸法	75(W)×155(D)×35(H) mm
質量	約260g(電池を含む)

*記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

Tintometer社製Lovibondブランド日本輸入代理店



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03(3812)9186(代) FAX. 03(3814)7538

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06(6392)1978(代) FAX. 06(6392)1971

URL <https://aqua-ckc.jp/>