

携帯用水質測定器



MiniDirect シリーズ

ミニダイレクト シリーズ

小型、軽量、簡単操作で高性能のハンディな水質測定器
防水構造、メモリー機能、携帯ケース付で現場測定に最適！

測定項目：残留塩素、アルミニウム、アンモニア、二酸化塩素、塩素/pH、
塩素/pH/シアヌル酸、銅、フッ素、鉄、マンガン、りん酸
(*測定項目ごとに各機種があります。)



MiniDirectシリーズ 共通仕様

表示部：バックライト付LCD
筐体：防水構造(バッテリー部を除く)
メモリー：16データ
周囲条件：温度 0~40°C、湿度 30~90%
(結露しないこと)
光源：LED
電源：9V(連続40時間、約600回測定可能)
寸法：65(W)×170(D)×45(H)mm
質量：約200g



片手で持ちやすい
小型ハンディタイプ



携帯に便利な携帯ケース



密封・調製済の粉末試薬



セントラル科学株式会社



[測定項目別機種一覧表]

測定項目	測定範囲 (mg/L)	測定方法	測定波長	セル長	オーダー番号	付属試薬/数量
アルミニウム	0.05~0.3	Eriochrome cyanine R	528nm	24mm	27 00 70	タブレット/100個
アルミニウム	0.01~0.25	Eriochrome cyanine R	528nm	24mm	27 00 75	粉末/100包
アンモニア	0.02~1.0	Indophenole blue	660nm	24mm	27 00 50	タブレット/100個
アンモニア	0.01~0.8	Salicylate	660nm	24mm	27 00 55	粉末/100包
残留塩素	0.01~6.0 (遊離塩素)	DPD	528nm	24mm	27 00 00	タブレット/100個
残留塩素	0.01~2.0 (遊離塩素)	DPD	528nm	24mm	27 00 05	粉末/100包
残留塩素	0.01~2.0 (遊離/全)	DPD	528nm	24mm	27 00 06	粉末/100包
	0.1~8.0 (遊離/全)			24mmマルチバイアル	粉末/100包	
残留塩素(Tube test)	0.01~2.0	DPD	528nm	16mm	27 00 10	反応セル/50本,粉末/50包
二酸化塩素	0.01~3.8	DPD/Glycine	528nm	24mm	27 01 30	タブレット/100個
二酸化塩素	0.01~3.8	DPD	528nm		27 01 35	粉末/100包
塩素/pH	0.01~6.0mg/L/6.5~8.4pH	DPD/Phenol red	528nm	24mm	27 30 00	タブレット/各100個
塩素/pH	0.01~2.0mg/L/6.5~8.4pH	DPD/Phenol red	528nm	24mm	27 30 05	粉末/100包,液体15mL
塩素/pH/シアムル酸	0.01~6.0mg/L/6.5~8.4pH/2~160mg/L	DPD/ Phenol red/ Melamine	528nm	24mm	27 30 10	タブレット/各100個
銅	0.05~5.0	Biquinoline	528nm	24mm	27 01 10	タブレット/100個
銅	0.05~5.0	Bicinchoninate	560nm	24mm	27 01 15	粉末/100包
フッ化物	0.05~2.0	SPADNS	580nm	24mm	27 00 90	(試薬は別売)
鉄	0.02~1.0	PPST	528nm	24mm	27 00 80	タブレット/100個
鉄	0.05~1.8	1,10-Phenanthroline	528nm	24mm	27 00 84	粉末/100包
鉄	0.02~5.0	TPTZ	528nm	24mm	27 00 85	粉末/100包
マンガン	0.1~4.0	Formaldoxime	528nm	24mm	27 01 00	タブレット/100個
マンガン	0.01~0.7	PAN	528nm	24mm	27 01 04	粉末/100包,液体50mL
マンガン	0.1~20	Periodate oxidation	528nm	24mm	27 01 05	粉末/100包
りん酸	0.1~4.0	Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid	660nm	24mm	27 00 60	タブレット/100個
りん酸	0.05~2.5	Ascorbic acid	660nm	24mm	27 00 65	粉末/100包

[試薬の種類]



粉末試薬



タブレット



液体試薬



反応セル

Tintometer社製Lovibondブランド

* 記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

ISO9001 認証取得



セントラル科学株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14 ショウエイビル TEL. 03(3812)9186(代) FAX. 03(3814)7538
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-4-63 新大阪千代田ビル別館 TEL. 06(6392)1978(代)
 名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種第2ビル TEL. 052(939)1377(代)
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-18-30 八重洲博多ビル TEL. 092(475)4621(代)
 物流センター(千葉)、技術センター(千葉) 関連会社:(株)セントラル科学サービス(千葉)

URL <http://www.aqua-ckc.jp>